

Montaż drzwi stalowych ST 55 i ST 68

Poniżej przedstawiamy zestaw zasad, dzięki którym montaż drzwi stalowych będzie prosty i intuicyjny!

1. Rozpakuj drzwi nie niszcząc opakowania (będzie przydatne przy ewentualnym składaniu reklamacji).
2. Sprawdź, czy dostarczone drzwi są zgodne z zamówieniem oraz czy nie posiadają widocznych wad konstrukcyjnych i materiałowych. Jeżeli produkt posiada uszkodzenia to należy ponownie go zapakować w opakowanie fabryczne i rozpocząć procedurę reklamacyjną. Warunki gwarancyjne przedstawione są na karcie gwarancyjnej dołączonej do drzwi.
3. Sprawdź, czy wymiary otworu w ścianie odpowiadają tym zalecanym przez producenta.
4. Oczyszczyć i wyrównać krawędzie oraz powierzchnie przygotowanego w ścianie otworu.
5. W przygotowany w ścianie otwór ustawić wstępnie ościeżnicę i unieruchomić ją klinami montażowymi. Ościeżnica powinna pokrywać się z murem od strony, na którą mają się otwierać drzwi. Zapobiega to ewentualnemu wyłamaniu skrzydła.
6. Wyznacz poziom podłogi i dopasuj do niego poziom dolnej krawędzi skrzydła. Skoryguj błędy wstępnego ustawienia ościeżnicy w otworze i ostatecznie ją unieruchom stosując kliny montażowe. **UWAGA!** W ościeżnicy dolny ceownik (1 szt.) nie jest elementem konstrukcyjnym i nie gwarantuje zachowania właściwego rozmiaru poprzecznego. Podczas montażu w razie potrzeby poprzeczkę należy wyciąć lub usunąć.
7. Domknij drzwi i sprawdź czy zamki działają bez zacinalania, tj. czy rygle zamków trafiają centralnie w przewidziane do tego miejsca w ościeżnicy. Tak samo zrób z trzema bolcami antywyważeniowymi. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, klinami doprowadź do prawidłowego ustawienia.
8. Dokonaj ostatecznej oceny prawidłowego zamontowania drzwi. Następnie oczyść szczeliny pomiędzy ościeżnicą a murem i przystąp do montowania kołków rozporowych (6szt.) poprzez otwór w ościeżnicy.
UWAGA! Przy doborze kołków rozporowych należy wziąć pod uwagę budowę ściany, na której montowane będą drzwi.
9. Zwilż wodą powierzchnię muru oraz ościeżnicy i przystąp do wypełnienia szczelin niskoprężną pianką montażową.
10. Po zastygnięciu pianki usuń jej nadmiar i obrób płaszczyzny otworu w murze.
11. Zamontuj próg z uszczelką oraz zaślep otwory montażowe.
12. Usuń folię ochronną zabezpieczającą skrzydło i ościeżnicę, a następnie zamontuj wkładki, szyldy i klamki.
13. Zaraz po montażu na blachy ze stali nierdzewnej zamontuj warstwę ochronną*, która zabezpieczy przed przebarwieniami.

*Blachy ze stali nierdzewnej należy pielęgnować przeznaczonym do tego środkiem.

W celu spełnienia wszystkich wymogów zgodnych z normą PN-EN 14351-1:2006+A1:2010 drzwi montowane jako zewnętrzne, wejściowe powinny być wyposażone w róg z uszczelką i zadaszone. Powinny być otwierane na zewnątrz budynku.

Konserwacja drzwi

1. Powierzchnie drzwi są oklejone okleiną PVC lub CPL. Bez względu na rodzaj okleiny powierzchnię należy czyścić za pomocą wilgotnej ścierki.
2. Jeśli drzwi posiadają elementy inox (ze stali nierdzewnej), należy co kilka miesięcy czyścić je środkiem specjalnie przeznaczonym do tego rodzaju powierzchni. Środki takie są łatwo dostępne w popularnych drogeriach i marketach budowlanych. Taka konserwacja zapobiegne traceniu przez nie blasku.
3. Mechanizm zamka należy smarować według potrzeb.
4. Luz pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą należy regulować poprzez wkręcanie lub wykręcanie zawiasów i blachy zaczepowej od strony zamka.